

Målning av garagelängor samt soprum/cykelrum

Garagelängorna är i behov av ommålning. På stämman i maj 2005 beslutades enhälligt att arbetet skall utföras av medlemmarna. För att underlätta genomförandet har den här beskrivningen av arbetet och arbetsfördelningen gjorts.

Arbetet måste vara klart före städdagen i september 2005. Varje lag ansvarar för sitt område och planerar med sina lagkamrater om hur utförandet ska gå till (se plan för utförandet på nästa sida).

Kontakta styrelsen (läs Per Mårtensson i nr 12, tfn 770 12 09) om ni har några frågor.

- Färg, penslar, rengöringsmedel och lösningsmedel finns i mätarrummet.
- Läs på burkar/förpackningar/flaskor för ev. anvisning av hantering och dosering.
- Alla i styrelsen har nyckel till mätarrummet. Extra nyckel kan lånas hos Eva i nr 14.
- Gör noga rent alla penslar när du avslutat målning för stunden. Då kan nästa person smidigare börja sitt målarpass. Kontrollera på färgburkarna om rengöring skall göras med lacknafta eller vatten och såpa.
- Använd egna piassavakvastar, trasor, burkar och ev. stegar. Lämpliga burkar kanske finns i glasåtervinningen.
- Det finns en lång stege på gaveln till G2 och en kortare i cykelrummet.
- NYMÅLAT-skyltar finns i mätarrummet.
- Samarbeta i resp. lag och kom överens om hur ni ska jobba, hur ni ska rapportera till varandra, tidplan för när ni tänker jobba etc.
- Rapportera till Per (nr 12) eller Eva (nr 14) om ngt fattas, börjar ta slut, ngt strular etc. Meddela också när hela jobbet är klart för ett område.

Styrelsen

Ordförande: Per Mårtensson (nr 12)

Kassör: Ulrika Omfors (nr 2)

Sekreterare: Elenore Franck (nr 18)

Ledamöter: Bo Larsson (nr 5), Eva Johannisson (nr 14)

Hemsida

<http://bsg.homeip.net>

Plan för utförandet

(se ritning på nästa sida)

Antal Pers.	BSG nr	Byggnad	Uppgift
2	19, 22	Soprum/ cykelrum	Såga till och sätt upp de återstående 3 knutarna på soprus. (Knutbrädorna vid antennen monteras efter att antennen flyttats.) Alla knutar bör kapas snarast så att målningen kan påbörjas. Hängrännor och stuprör ska kompletteras och monteras efter målning av knutar.
3	4, 9, 11	Soprum/ cykelrum	Knutarna på soprum/cykelrum ska målas. Först 1 ggn med gul "Utomhusgrundfärg" NCS 3040-Y20R (rengörs med alifatnafta). Därefter målas de 2 ggr med gult "Front V" NCS 3040-Y20R. Rengörs med vatten och såpa.
3	7, 12, 13	G3, G4, soprum/ cykelrum	De 10 garageportarna på längorna G3 och G4 samt de 6 dörrarna på soprum/cykelrum ska målas. Gör först rent dörrarna med "Grovrent" (se anvisning på flaskan för hantering och dosering) Målas därefter 1 ggn med brunt "Genuin" NCS 7010-Y50R. Rengörs med alifatnafta. Tvätta sparkplåten på dörrarna och grunda dem sedan med "Protect metallgrund". Kontrollera att tidigare färg inte släpper vid applicering av grundfärgen (använd billig pensel eftersom den ska slängas efter målning). Måla sedan med samma bruna färg som resten av dörren.
1	8	G1-G5	16 st utsmyckningslitter på husen G1-G5 tvättas med "Grovrent" (se anvisning på flaskan för hantering och dosering) och målas 1 ggn med grönfärg "Front" NCS 4010-G10Y. Rengörs med lacknafta.
2	5, 6	G1	Måla Falu rödfärg på alla fasader.
3	15, 17, 18	G2	Borsta fasaden med piassavakvast. Om fasaden har svarta fläckar som inte går bort vid sopning skall fläckarna tvättas med Boracol enl. anvisning på dunken. Rengörs med vatten och såpa.
2	1, 10	G3	
2	2, 24	G4	
3	20, 21, 23	G5	
2	14, 16	Soprum/ cykelrum	

Soprum/cykelrum

